

Für uns zählt nur eins:
**Mobilität ohne
Grenzen**

MOBITEC

Mobilität ohne Grenzen

MOBITEC

TRITTSTUFEN

MADE IN GERMANY

TRITTSTUFE SILVER-SERIE elektrisch



Die Vorteile

- | rutschfeste und gummierte Oberfläche
- | reversiblen Motor (inkl. einem Universal-Einbausatz)
- | wasserdicht nach IP67
- | Optional auch mit LED-Beleuchtung erhältlich

Breite		1.000 mm
Trittpläche	Tiefe:	240 mm
Tragkraft		200 kg
Eigengewicht		21 kg



TRITTSTUFE KST 1200V elektrisch



Die **elektrische Trittstufe**, welche durch die abgerundeten Ecken höchste Sicherheit garantiert, fährt beim Öffnen und Schließen der seitlichen Schiebetür automatisch aus bzw. wieder ein. Eine Leuchte am Armaturenbrett im Führerhaus zeigt an, wenn die Trittstufe ausgefahren ist. Sobald die Trittstufe auf Widerstand stößt, stoppt diese selbständig. Um das Ein- & Aussteigen zu erleichtern, kann zusätzlich eine Haltestange oder ein Haltegriff montiert werden.

| einfacher Einbau | die Mechanik der Fahrzeugtüren wird nicht beeinträchtigt

| minimaler Platzbedarf unter dem Fahrzeug | einsetzbar in fast allen Fahrzeugtypen

Breite	1.200 mm
Auftritttiefe	250 mm
Tragkraft	200 kg
Eigengewicht	35 kg



Durch den **automatischen Vorgang** entfällt das Bücken und Berühren der eventuell schmutzigen Trittstufe.

TRITTSTUFE MLT600 mechanisch



Die **mechanische Stufe** kann einfach durch die Betätigung des Pedals mit dem Fuß entriegelt werden und fährt dann gasfederunterstützt selbständig aus. Genauso einfach kann sie mit dem Fuß eingeschoben werden, wobei sie selbsttätig arretiert. Auch hier entfällt das Bücken bzw. Berühren der Trittstufe. Die Stufe ist mit einer Kontrollleuchte im Armaturenbrett und einem akustischen Warnton überwacht. Um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern, kann eine Haltestange oder ein Haltegriff montiert werden.

Breite	640 mm
Trittfäche	Tiefe: 230 mm
Tragkraft	250 kg
Eigengewicht	14 kg



STARRE TRITTSTUFE TS1200



Die Vorteile

- | Einfacher Einbau
- | Einsetzbar in fast allen Fahrzeugtypen
- | Minimaler Platzbedarf unter dem Fahrzeug
- | Die Trittstufe ist galvanisch verzinkt und zusätzlich lackiert.
- | Die Mechanik der Fahrzeugtüren wird nicht beeinträchtigt

Breite	1.200 mm
Tritfläche	Tiefe: 150 mm
Tragkraft	300 kg
Eigengewicht	20 kg

HECKTRITTSTUFE SAFESTEP



- | Lieferbar für alle gängigen Transporter
- | Sicheres Auftreten mit der ganzen Fußfläche
- | Entwickelt in Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft
- | Ideal für Montage- & Lieferfahrzeuge in Verbindung mit Anhängervorrichtung
- | Sowohl für Handwerker, Servicemitarbeiter als auch im Liefer- & Transportgewerbe
- | Ergonomisch, bequemes, gelenk- und rückschonendes Be- und Entladen auch schwerer Teile

- | Ausziehbar
- | Rutschticher
- | Eintragungsfrei
- | Verzinkt und pulverbeschichtet
- | Montierfähig mit Anhängerkupplung
- | Nutzung über die ganze Fahrzeugbreite
- | Minderung der körperlichen Belastung

UMBAU VON ELEKTROFAHRZEUGEN



Die Zukunft wird, und da sind sich Experten einig, der E-Mobilität gehören.

MOBITEC ist seit 20 Jahren in Deutschland sowie weltweit bekannt für qualitativ hochwertige Umrüstungen von Fahrzeugen. Des Weiteren haben wir uns einen hervorragenden Namen gemacht, wenn es darum ging, wegweisende Lösungen im Bereich des behindertengerechten Fahrzeugumbaus zu finden.

Für Aktivfahrer können wir im Prinzip alle E-Fahrzeuge umbauen, die mit einem Automatikgetriebe ausgestattet sind. Der Umbau bezieht sich für uns auf Handbedienungen und Multifunktionsbedienungen. Daher sehen wir keinen Unterschied zu normalen Autos.

Für Verladesysteme halten wir stets Rücksprache mit unseren Kunden. Denn Elektrofahrzeuge haben oftmals nicht genug Raum hierfür. Aber auch hier haben wir von **MOBITEC** Ideen & Lösungen gefunden, wie wir Ihr Fahrzeug behindertengerecht umbauen können.

Ihr **MOBITEC**-Premiumpartner:

MOBITEC GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 6
D-88450 Berkheim

☎ +49 8395 910089- 0

☎ +49 8395 910089-99

✉ info@mobi-tec.de

🌐 www.mobi-tec.de



Erfahren Sie
mehr über
MOBITEC